GRUNBAUM

Разработано инженерами для инженеров

Процессы промывки АКПП и замены трансмиссионной жидкости

SERVICEMAN®

ATF4000N

Промывка АКПП без промывочной жидкости

Установка подключена к автомобилю

1. Выбрать режим «Равноценная замена». Ввести объём заменяемой жидкости
2. ENGINE START — Запустить двигатель автомобиля
3. ПУСК — Запустить процесс замены, нажав кнопку «Пуск»
4. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
5. 5 мин — Выбрать режим «Кольцо». Ввести время промывки ~5 мин
6. ПУСК — Запустить процесс промывки, нажав кнопку «Пуск»
7. P R N D — Поочерёдно переключить передачи АКПП
8. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
9. В АКПП / Из АКПП — Повторить пункты 1–8 / Успешная промывка — продолжаем процедуру
10. ENGINE STOP — Заглушить двигатель автомобиля
11. Слить в чистую ёмкость и зафиксировать объём жидкости из картера АКПП
12. Заменить фильтр (снятие/установка поддона — при необходимости)
13. Выбрать режим «Заправка новой жидкости ATF». Ввести объём слитой жидкости
14. ENGINE START — Запустить двигатель автомобиля
15. ПУСК — Запустить процесс заправки, нажав кнопку «Пуск»
16. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
17. Откорректировать уровень масла в АКПП

Работа завершена

Промывка АКПП с промывочной жидкостью

Установка подключена к автомобилю

1. Выбрать режим «Промывка АКПП». Ввести объём промывочной жидкости и время промывки
2. ENGINE START — Запустить двигатель автомобиля
3. ПУСК — Запустить процесс промывки, нажав кнопку «Пуск»
4. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
5. Выбрать режим «Откачка жидкости ATF из АКПП». Ввести объём откачиваемой жидкости
6. ПУСК — Запустить процесс откачки, нажав кнопку «Пуск»
7. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
8. ENGINE STOP — Заглушить двигатель автомобиля
9. Заменить фильтр (снятие/установка поддона — при необходимости)
10. Выбрать режим «Заправка новой жидкости ATF». Ввести 1/2 заправочного объёма
11. ПУСК — Запустить процесс заправки, нажав кнопку «Пуск»
12. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
13. Выбрать режим «Заправка новой жидкости ATF». Ввести 1/2 заправочного объёма
14. ENGINE START — Запустить двигатель автомобиля
15. ПУСК — Запустить процесс заправки, нажав кнопку «Пуск»
16. Дождаться окончания процесса. Он сопровождается звуковым сигналом
17. Откорректировать уровень масла в АКПП

Работа завершена

Смотрите видеоинструкции на YouTube